

INSTRUÇÕES DE USO

Q66321 – Dispositivos de bloqueio para disjuntores com cinta de ligação - modelo NEMA

1. Colocar o disjuntor na posição desligada.
2. Encaixar o dispositivo de bloqueio na lingueta do disjuntor, no centro da cinta de ligação.
3. Ao encaixar, girar a manopla para deixar o dispositivo de bloqueio fixo na lingueta do disjuntor.
4. Inserir cadeado e etiqueta ou multibloqueador quando o dispositivo ficar apertado à lingueta e coincidir o furo com o vão para inserção do cadeado..

Pode ser utilizado em disjuntores NEMA bi ou tripolares.



Advertências:

Veja o vídeo em www.youtube.com/qualisseg com o nome 66321.

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.