www.qualisseg.com.br

qualisseg@qualisseg.com.br
(11) 3825.6430

MARÇO/2020

INSTRUÇÕES DE USO

QBF1, QBF2 e QBF3 - Dispositivos de bloqueio para flange cego (raquete)
Dispositivo original MASTERLOCK

1. Faça o raqueteamento da linha com flange cegou ou figura 8.
2. Uma vez inserido a raquete, fixe o bloqueio entre os parafusos.
3. Ajuste o dispositivo de bloqueio apertando a manopla
4. Uma vez bem ajustado nos parafusos, insira cadeado, evitando que a manopla seja apertada com consequente afrouxamento do dispositivo.

- Atenção: deixe claro em seus procedimentos de abertura de linha em que situações é obrigatório o bloqueio de flange cego.







Advertências:

Veja o vídeo em https://www.masterlock.com/business-use/product/S3923

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.